DunRock AIR



User Manual

EN NL DE FR ES IT

DunRock App


Download now

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Take full control over your DunRock Air







Included



1




2




3

1. Earbuds (2×)
2. Charging case
3. Charging cable



Touch Controls



Power on: Open charging case or tab & hold touch controls

Power off: place earbuds back in case and close lid

You are receiving a call.
Press 2x to answer or hold to reject. Press 2x to hang up.

HI 2×

BYE 2×

1,5 sec

Play/pause: double tab

Next track: tab and hold Right earbud
Last track: tab and hold Left earbud

Voice Assist: tripple tab left


Change it in the App



Connect


- *First time only:* Charge the case > open the charging case > remove both earphones from the case > remove stickers > place them back in the case > close the lid.

1. Open the case. The earphones will now attempt to connect.
2. On your phone, go to Bluetooth settings and select DunRock Air. Choose: Connect > Allow.



Multipoint

You can connect the DunRock Air to two devices at the same time.




1. Connect your earphones to device A (for example, your phone), then turn off Bluetooth on device A.
2. Turn on Bluetooth on device B and connect the DunRock Air.
3. Turn Bluetooth back on for device A. The earphones will now also connect to this device. They are now connected to both device A and device B.




How To Charge

Earbuds



When earbuds are charging: Constant Red light
When earbuds are charged: Constant White light


Charging Case



Red light: Charging case is charging
White light: Charging case is fully charged


Open Ear

- The DunRock Air earbuds are open-ear earbuds. This means the earbud does not seal your ear canal. Open-ear design allows you to clearly hear your music, podcast or voice call, while still being aware of sounds in your surroundings.
- The DunRock Air is best suited for the following situations:
  - Optimal for:
    - Outdoor activities
    - Calls and online meetings
    - Sports
  - Not optimal for:
    - Gym (when loud music is playing)
    - Airplane (due to engine noise)
    - And other places where you want to reduce ambient sound.



FAQ's

1. **How do I get the best sound?** Improve the sound in two ways: (1) adjust the position of the DunRock Air in your ear. You will notice more or less bass depending on the placement; (2) adjust the sound settings in the DunRock App.
2. **How do you wear these earphones?** Place the ear bow behind your ear and twist the earbud until the sound and fit are right.



Reset

Are you experiencing issues with your earbuds? For example: one or both earbuds are not connecting. Always reset the earbuds first before seeking assistance from the point of purchase.

How to reset your earphones:

1. Charge the charging case with the earphones inside and remove the earphones from your Bluetooth settings.
2. With the earphones inside, press and hold the button on the inside of the charging case for 15 seconds.
3. The light on the charging case will now flash red and white 5 times.
4. Release the button and keep the earphones in the charging case.
5. Close the lid of the charging case and wait 10 seconds.
6. Reconnect.

Safety

- Prevent damage or danger: do not disassemble the earphones or the charging case.
- Avoid extreme temperatures (below 0°C or above 45°C).
- Do not use the lights near children's or animals' eyes.
- Avoid using earphones where ambient sound is important for safety.
- Do not use earphones during thunderstorms to avoid faults and electric shocks.
- Do not use harsh chemicals for cleaning.
- Do not use the earphones for long periods and/or at high volume; this may damage your hearing.

GRUPO AUDIO®


RoHS

Made In China

DunRock®

All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, or distributed in any form without prior written permission from Grupo Audio B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands, the owner of the intellectual property. Legal action will be taken in case of infringement.

Bediening



Aan: Open het oplaaddoosje of tik en houd de touchbediening ingedrukt

Uit: Plaats de oordopjes terug in het doosje en sluit het klepje

Je wordt gebeld. Druk 2× om op te nemen of hou ingedrukt om af te wijzen. Druk 2× om weer op te hangen.



Play/pause: dubbel tikken

Volgend nummer: hou rechts ingedrukt
Vorig nummer: hou links ingedrukt

Spraakassistent: 3x tikken op linker oordopje


Wijzig dit in de App



Verbind


- *Alleen de eerste keer:* Laad het doosje op > open het oplaaddoosje > haal beide oordopjes uit het doosje > verwijder de stickertjes > plaats ze terug in het doosje > sluit het klepje.

1. Open het doosje. De oordopjes proberen nu verbinding te maken.
2. Ga op uw telefoon naar de Bluetooth-instellingen en selecteer DunRock Air. Kies: Verbinden > Toestaan.



Multipoint

Je kan de DunRock Air met twee apparaten tegelijk verbinden.



1. Connect je oordopjes met apparaat A (bijv. je telefoon) en doe daarna de bluetooth van apparaat A weer uit.
2. Zet bluetooth aan van apparaat B en verbind nu de DunRock Air.
3. Zet de bluetooth op apparaat A weer aan. De oordopjes verbinden nu óók met dit apparaat. Ze zijn nu dus verbonden met apparaat A + B.




Opladen

Oordopjes



Wanneer oordopjes opladen: constant rood licht
Wanneer oordopjes volledig opgeladen zijn: constant wit licht


Oplaaddoosje



Rood licht: Oplaaddoosje is aan het opladen
Wit licht: Oplaaddoosje is volledig opgeladen


Open Ear

- De DunRock Air oordopjes zijn open-ear oordopjes. Dat betekent dat de oordop niet je gehoorgang afsluit. Je hoort omgevingsgeluid nog goed.
- In deze situaties is de DunRock Air het beste:
  - Optimaal voor:
    - Buitenactiviteiten
    - Bellen en online meetings
    - Sporten
  - Niet optimaal voor:
    - Sportschool (als daar harde muziek wordt gedraaid)
    - Vliegtuig (vanwege het geluid van de motor)
    - En andere plekken waar je het omgevingsgeluid wilt dempen.



FAQ's

1. **Hoe krijg je het beste geluid?** Verbeter het geluid op twee manieren: (1) pas de positie van de DunRock Air in je oor aan. Je merkt meer of minder bas afhankelijk van de plaatsing; (2) pas de geluidsinstellingen aan in de DunRock App.
2. **Hoe draag je deze oordopjes?** Plaats de oorboog achter je oor en draai het oordopje totdat het geluid en de pasvorm goed zijn.



Reset

Heb je problemen met je oordopjes? Bijvoorbeeld: één of beide oordopjes maken geen verbinding. Reset de oordopjes altijd eerst voordat je hulp zoekt bij het verkooppunt.

Zo reset je jouw oordopjes:

1. Laad het oplaaddoosje op met de oordopjes erin en verwijder de oordopjes uit je Bluetooth-instellingen.
2. Houd met de oordopjes in het oplaaddoosje de knop aan de binnenkant van het doosje 15 seconden ingedrukt.
3. Het lampje op het oplaaddoosje knippert nu 5 keer rood en wit.
4. Laat de knop los en laat de oordopjes in het oplaaddoosje zitten.
5. Sluit het deksel van het oplaaddoosje en wacht 10 seconden.
6. Verbind opnieuw.

Veiligheid

- Voorkom schade of gevaar: demonteer de oordopjes of de oplaadcase niet.
- Vermijd extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
- Gebruik de lampjes niet dicht bij ogen van kinderen of dieren.
- Vermijd het gebruik van oortjes waar omgevingsgeluid belangrijk is voor veiligheid.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens onweer om storingen en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën bij het schoonmaken.
- Gebruik de oordopjes niet langdurig en/of op hoog volume, dit kan je gehoor beschadigen.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grupo Audio B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland, de eigenaar van het intellectueel eigendom. Bij inbreuk op deze rechten zullen juridische stappen worden ondernomen.

Touch-Steuerung



Einschalten: Ladecase öffnen oder Tippen & Touch-Steuerung gedrückt halten

Ausschalten: Oordopjes zurück ins Ladecase legen und Deckel schließen

Eingehender Anruf: 2x drücken, um anzunehmen, oder gedrückt halten, um abzulehnen. 2x drücken, um aufzulegen.



Wiedergabe/Pause: doppelt tippen

Nächster Titel: rechts tippen und halten
Vorheriger Titel: links tippen und halten

Sprachassistent: dreifach tippen links


Ändern Sie es in der App



Verbinden


- *Nur beim ersten Mal:* Case aufladen > Ladecase öffnen > beide Ohrhörer aus dem Case nehmen > Aufkleber entfernen > wieder ins Case legen > Deckel schließen.

1. Case öffnen. Die Ohrhörer versuchen nun, eine Verbindung herzustellen.
2. Gehe auf deinem Handy zu den Bluetooth-Einstellungen und wähle DunRock Air. Wähle: Verbinden > Zulassen.



Multipoint

Sie können die DunRock Air mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden.



1. Verbinden Sie Ihre Ohrhörer mit Gerät A (z. B. Ihrem Handy) und schalten Sie dann Bluetooth auf Gerät A aus.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät B ein und verbinden Sie die DunRock Air.
3. Schalten Sie Bluetooth auf Gerät A wieder ein. Die Ohrhörer verbinden sich nun auch mit diesem Gerät. Sie sind jetzt mit Gerät A und Gerät B gleichzeitig verbunden.




Wie aufladen

Ohrhörer



Beim Laden der Ohrhörer: dauerhaft rotes Licht
Ohrhörer geladen: dauerhaft weißes Licht


Ladecase



Rotes Licht: Ladecase ist am Laden
Weißes Licht: Ladecase ist vollständig geladen


Open Ear

- Die DunRock Air Ohrhörer sind Open-Ear Ohrhörer. Das bedeutet, dass der Ohrhörer Ihren Gehörgang nicht verschließt. Das Open-Ear-Design ermöglicht es Ihnen, Musik, Podcasts oder Anrufe klar zu hören, während Sie gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrnehmen.
- Die DunRock Air eignen sich am besten für folgende Situationen:
  - Optimal für:
    - Outdoor-Aktivitäten
    - Anrufe und Online-Meetings
    - Sport
  - Nicht optimal für:
    - Fitnessstudio (bei lauter Musik)
    - Flugzeug (aufgrund des Triebwerkslärms)
    - Und andere Orte, an denen Sie Umgebungsgeräusche reduzieren möchten.



FAQ's

1. **Wie erhalte ich den besten Klang?** Verbessern Sie den Klang auf zwei Arten: (1) Passen Sie die Position der DunRock Air in Ihrem Ohr an. Je nach Platzierung nehmen Sie mehr oder weniger Bass wahr; (2) Passen Sie die Toneinstellungen in der DunRock App an.
2. **Wie tragen Sie diese Ohrhörer?** Platzieren Sie die Ohrbügel hinter Ihrem Ohr und drehen Sie den Ohrhörer, bis Klang und Sitz stimmen.



Zurücksetzen

Haben Sie Probleme mit Ihren Ohrhörern? Zum Beispiel: Ein oder beide Ohrhörer stellen keine Verbindung her. Setzen Sie die Ohrhörer immer zuerst zurück, bevor Sie sich an den Verkaufsort wenden.

So setzen Sie Ihre Ohrhörer zurück:

1. Laden Sie das Ladecase mit den Ohrhörern darin auf und entfernen Sie die Ohrhörer aus Ihren Bluetooth-Einstellungen.
2. Halten Sie bei eingelegten Ohrhörern die Taste auf der Innenseite des Ladecase 15 Sekunden lang gedrückt.
3. Die LED am Ladecase blinkt nun 5-mal rot und weiß.
4. Lassen Sie die Taste los und lassen Sie die Ohrhörer im Ladecase.
5. Schließen Sie den Deckel des Ladecase und warten Sie 10 Sekunden.
6. Verbinden Sie die Ohrhörer erneut.

Sicherheit

- Schäden oder Gefahr vermeiden: Zerlegen Sie weder die Ohrhörer noch das Ladeetui.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (unter 0°C oder über 45°C).
- Verwenden Sie die Lichter nicht in Augennähe von Kindern oder Tieren.
- Vermeiden Sie Ohrhörer, wenn Umgebungsgeräusche für die Sicherheit wichtig sind.
- Verwenden Sie die Ohrhörer bei Gewitter nicht, um Störungen und Stromschläge zu vermeiden.
- Keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht zu lange und/oder zu laut – dies kann das Gehör schädigen.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Niederlande, dem Inhaber des geistigen Eigentums, kopiert, reproduziert oder in irgendeiner Form verbreitet werden. Bei Verstoß werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Commandes tactiles



on — Allumer : Ouvrir le boîtier de charge ou appuyer et maintenir les commandes tactiles

off — Éteindre : remettre les écouteurs dans le boîtier et fermer le couvercle

Vous recevez un appel.
Appuyez 2× pour répondre ou maintenez pour rejeter.
Appuyez 2× pour raccrocher.



Modifier dans l'App

Lecture/Pause : double tap

Titre suivant : maintenir l'écouteur droit
Titre précédent : maintenir l'écouteur gauche


Assistant vocal : triple tap gauche



Connecter


- *Première utilisation uniquement :* chargez le boîtier > ouvrez le boîtier de charge > retirez les deux écouteurs du boîtier > retirez les autocollants > remettez-les dans le boîtier > fermez le couvercle.

1. Ouvrez le boîtier. Les écouteurs vont maintenant tenter de se connecter.
2. Sur votre téléphone, allez dans les paramètres Bluetooth et sélectionnez DunRock Air. Choisissez : Connecter > Autoriser.



Multipoint

Vous pouvez connecter les DunRock Air à deux appareils en même temps.



1. Connectez vos écouteurs à l'appareil A (par exemple, votre téléphone), puis désactivez le Bluetooth sur l'appareil A.
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil B et connectez les DunRock Air.
3. Réactivez le Bluetooth sur l'appareil A. Les écouteurs se connecteront maintenant également à cet appareil. Ils sont désormais connectés à la fois à l'appareil A et à l'appareil B.




Comment charger

Écouteurs



Pendant la charge des écouteurs : lumière rouge fixe
Lorsque les écouteurs sont chargés : lumière blanche fixe


Boîtier de charge



Lumière rouge : boîtier en charge
Lumière blanche : le boîtier est complètement chargé


Open Ear

- Les écouteurs DunRock Air sont des écouteurs open-ear. Cela signifie que l'écouteur ne bloque pas votre conduit auditif. Le design open-ear vous permet d'entendre clairement votre musique, vos podcasts ou vos appels, tout en restant conscient des sons de votre environnement.
- Les DunRock Air conviennent le mieux aux situations suivantes :
  - Optimal pour :
    - Activités en extérieur
    - Appels et réunions en ligne
    - Sport
  - Non optimal pour :
    - Salle de sport (lorsque la musique est forte)
    - Avion (en raison du bruit des moteurs)
    - Et autres lieux où vous souhaitez réduire les bruits ambiants.



FAQ's

1. **Comment obtenir le meilleur son ?** Améliorez le son de deux manières : (1) ajustez la position des DunRock Air dans votre oreille. Vous percevrez plus ou moins de basses selon le placement ; (2) ajustez les réglages audio dans l'application DunRock.
2. **Comment porter ces écouteurs ?** Placez l'arceau derrière votre oreille et tournez l'écouteur jusqu'à ce que le son et l'ajustement soient corrects.



Réinitialiser

Rencontrez-vous des problèmes avec vos écouteurs ? Par exemple : un ou les deux écouteurs ne se connectent pas. Réinitialisez toujours les écouteurs avant de demander de l'aide au point de vente.

Comment réinitialiser vos écouteurs :

1. Chargez le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur et supprimez-les des paramètres Bluetooth de votre appareil.
2. Avec les écouteurs à l'intérieur, maintenez enfoncé le bouton à l'intérieur du boîtier de charge pendant 15 secondes.
3. Le voyant du boîtier clignotera maintenant en rouge et blanc 5 fois.
4. Relâchez le bouton et laissez les écouteurs dans le boîtier.
5. Fermez le couvercle du boîtier et attendez 10 secondes.
6. Reconnectez-les.

Sécurité

- Évitez tout dommage ou danger : ne démontez pas les écouteurs ni le boîtier de charge.
- Évitez les températures extrêmes (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).
- Ne pas utiliser les lumières près des yeux des enfants ou des animaux.
- Évitez les écouteurs si les sons ambiants sont importants pour la sécurité.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant un orage pour éviter les pannes et chocs électriques.
- N’utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Ne portez pas les écouteurs longtemps et/ou à volume élevé : risque de perte auditive.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être copié, reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Pays-Bas, détenteur des droits de propriété intellectuelle. Toute infraction fera l’objet de poursuites judiciaires.

Controles táctiles



Encendido: abra el estuche de carga o mantenga presionado el control táctil

Apagado: coloque los auriculares en el estuche y cierre la tapa

Estás recibiendo una llamada.
Pulsa 2x para contestar o mantén pulsado para rechazar.
Pulsa 2x para colgar.



Reproducir/pausar: toque doble

Siguiente pista: toque y mantenga derecho
Pista anterior: mantenga izquierda

Asistente de voz: toque 3 veces el izquierdo


Cámbielo en la App



Conectar


- *Solo la primera vez:* cargue el estuche > abra el estuche de carga > saque ambos auriculares > retire las pegatinas > colóquelos nuevamente en el estuche > cierre la tapa.

1. Abra el estuche. Los auriculares intentarán conectarse automáticamente.
2. En su teléfono, vaya a la configuración de Bluetooth y seleccione DunRock Air. Elija: Conectar > Permitir.



Multipoint

Puede conectar los DunRock Air a dos dispositivos al mismo tiempo.



1. Conecte sus auriculares al dispositivo A (por ejemplo, su teléfono) y luego apague el Bluetooth en el dispositivo A.
2. Encienda el Bluetooth en el dispositivo B y conecte los DunRock Air.
3. Vuelva a activar el Bluetooth en el dispositivo A. Los auriculares se conectarán también a este dispositivo. Ahora están conectados tanto al dispositivo A como al dispositivo B.




Cómo cargar

Auriculares



Cuando los auriculares se están cargando: luz roja fija
Cuando los auriculares están cargados: luz blanca fija


Estuche de carga



Luz roja: el estuche de carga se está cargando
Luz blanca: el estuche está completamente cargado


Open Ear

- Los auriculares DunRock Air son de tipo open-ear. Esto significa que el auricular no sella el canal auditivo. El diseño open-ear permite escuchar claramente su música, podcast o llamadas, mientras sigue percibiendo los sonidos del entorno.
- Los DunRock Air son más adecuados para las siguientes situaciones:
  - Óptimos para:
    - Actividades al aire libre
    - Llamadas y reuniones en línea
    - Deportes
  - No óptimos para:
    - Gimnasio (cuando hay música fuerte)
    - Avión (por el ruido del motor)
    - Y otros lugares donde se desee reducir el sonido ambiental.



FAQ's

1. **¿Cómo obtener el mejor sonido?** Mejore el sonido de dos maneras: (1) ajuste la posición de los DunRock Air en su oído. Notará más o menos graves según la colocación; (2) ajuste la configuración de sonido en la aplicación DunRock.
2. **¿Cómo se colocan estos auriculares?** Coloque el arco detrás de su oreja y gire el auricular hasta que el sonido y el ajuste sean correctos.



Restablecer

¿Está experimentando problemas con sus auriculares? Por ejemplo: uno o ambos auriculares no se conectan. Siempre restablezca los auriculares primero antes de solicitar asistencia en el punto de compra.

Cómo restablecer sus auriculares:

1. Cargue el estuche de carga con los auriculares dentro y elimine los auriculares de la configuración de Bluetooth de su dispositivo.
2. Con los auriculares dentro, mantenga presionado el botón en el interior del estuche de carga durante 15 segundos.
3. La luz del estuche de carga parpadeará ahora en rojo y blanco 5 veces.
4. Suelte el botón y mantenga los auriculares dentro del estuche de carga.
5. Cierre la tapa del estuche de carga y espere 10 segundos.
6. Vuelva a conectar.

Seguridad

- Evite daños o riesgos: no desmonte los auriculares ni el estuche de carga.
- Evite temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
- No use las luces cerca de los ojos de niños o animales.
- Evite usar los auriculares donde el sonido ambiente sea importante para la seguridad.
- No use los auriculares durante tormentas eléctricas para evitar fallos o descargas.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar.
- No use los auriculares durante mucho tiempo y/o a volumen alto, puede dañar su audición.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida o distribuida de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Ámsterdam, Países Bajos, titular de los derechos de propiedad intelectual. Se tomarán medidas legales en caso de infracción.

Controlli touch



Accensione: aprire il case di ricarica o la linguetta e tenere premuti i controlli touch

Spegnimento: riporre gli auricolari nel case e chiudere il coperchio

Ricevi una chiamata. Premi 2x per rispondere o tieni premuto per rifiutare. Premi 2x per terminare la chiamata.




Riproduci/pausa: doppio tocco

Traccia successiva: tieni premuto il destro
Traccia precedente: tieni premuto il sinistro

Assistente vocale: triplo tocco sinistro


Modificalo nell'App



Connettere


- *Solo la prima volta:* caricare il case > aprire il case di ricarica > rimuovere entrambi gli auricolari dal case > rimuovere gli adesivi > riporli nuovamente nel case > chiudere il coperchio.

1. Aprire il case. Gli auricolari tenteranno ora di connettersi.
2. Sul telefono, andare nelle impostazioni Bluetooth e selezionare DunRock Air. Scegliere: Connetti > Consenti.



Multipoint

È possibile connettere i DunRock Air a due dispositivi contemporaneamente.



1. Collegate i vostri auricolari al dispositivo A (ad esempio, il telefono), quindi disattivate il Bluetooth sul dispositivo A.
2. Attivate il Bluetooth sul dispositivo B e connettete i DunRock Air.
3. Riattivate il Bluetooth sul dispositivo A. Gli auricolari si connetteranno anche a questo dispositivo. Ora sono collegati sia al dispositivo A che al dispositivo B.




Come caricare

Auricolari



Quando gli auricolari si stanno caricando: luce rossa fissa
Quando gli auricolari sono carichi: luce bianca fissa


Custodia di ricarica



Luce rossa: custodia in carica
Luce bianca: custodia completamente carica


Open Ear

- Gli auricolari DunRock Air sono di tipo open-ear. Ciò significa che l'auricolare non sigilla il canale uditivo. Il design open-ear permette di ascoltare chiaramente musica, podcast o chiamate, pur rimanendo consapevoli dei suoni circostanti.
- I DunRock Air sono più adatti alle seguenti situazioni:
  - Ottimali per:
    - Attività all'aperto
    - Chiamate e riunioni online
    - Sport
  - Non ottimali per:
    - Palestra (quando la musica è alta)
    - Aereo (a causa del rumore del motore)
    - E altri luoghi in cui si desidera ridurre i suoni ambientali.



FAQ's

1. **Come ottenere il miglior suono?** Migliorate il suono in due modi: (1) regolate la posizione dei DunRock Air nell'orecchio. Noterete più o meno bassi a seconda del posizionamento; (2) regolate le impostazioni audio nell'app DunRock.
2. **Come indossare questi auricolari?** Posizionate l'arco dietro l'orecchio e ruotate l'auricolare fino a ottenere il suono e l'aderenza corretti.



Reimposta

State riscontrando problemi con i vostri auricolari? Ad esempio: uno o entrambi gli auricolari non si connettono. Ripristinate sempre gli auricolari prima di richiedere assistenza presso il punto vendita.

Come resettare i vostri auricolari:

1. Caricate la custodia di ricarica con gli auricolari all'interno ed eliminate gli auricolari dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo.
2. Con gli auricolari all'interno, premete e tenete premuto il pulsante all'interno della custodia di ricarica per 15 secondi.
3. La luce della custodia lampeggierà ora in rosso e bianco 5 volte.
4. Rilasciate il pulsante e lasciate gli auricolari nella custodia di ricarica.
5. Chiudete il coperchio della custodia e attendete 10 secondi.
6. Riconnettete gli auricolari.

Sicurezza

- Evita danni o pericoli: non smontare gli auricolari né la custodia di ricarica.
- Evita temperature estreme (sotto 0°C o sopra 45°C).
- Non usare le luci vicino agli occhi di bambini o animali.
- Evita l'uso degli auricolari dove i suoni ambientali sono importanti per la sicurezza.
- Non usare gli auricolari durante i temporali per evitare guasti o scosse elettriche.
- Non usare sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Non usare gli auricolari a lungo e/o ad alto volume: può danneggiare l'udito.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta o distribuita in alcun modo senza il previo consenso scritto di Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Paesi Bassi, titolare della proprietà intellettuale. In caso di violazione, verranno intraprese azioni legali.

DunRock Air



Power on: Open charging case or tab & hold touch controls

Power off: place earbuds back in case and close lid

You are receiving a call.
Press 2x to answer or hold to reject. Press 2x to hang up.



Play/pause: double tab

Next track: press and hold Right earbud
Last track: press and hold Left earbud

Voice Assist: tripple tab left

Change it in the App

