DunRock CLIP



User Manual

EN NL DE FR ES IT

DunRock App


Download now

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

Take full control over your DunRock Clip







Included



1. Earbuds (2×)
2. Charging case
3. Charging cable



Touch Controls



Power on: Open charging case or tab & hold touch controls

Power off: place earbuds back in case and close lid

You are receiving a call.
Press 2x to answer or hold to reject. Press 2x to hang up.



2×



2×



1,5 sec

Play/pause: double tab

Skip track: triple tab right earbud

Voice Assist: tripple tab left

Change it in the App




Connect

- *First time only:* Charge the case > open the charging case > remove both earphones from the case > *remove stickers > place them back in the case > close the lid.


1. Open the case. The earphones will now attempt to connect.
2. On your phone, go to Bluetooth settings and select DunRock Clip. Choose: Connect > Allow.

*



Multipoint

You can connect the DunRock Clip to two devices at the same time.




1. Connect your earphones to device A (for example, your phone), then turn off Bluetooth on device A.
2. Turn on Bluetooth on device B and connect the DunRock Clip.
3. Turn Bluetooth back on for device A. The earphones will now also connect to this device. They are now connected to both device A and device B.




How To Charge

Earbuds



When earbuds are charging: Constant Red light
When earbuds are charged: Constant White light

Charging Case



Red light: Charging case is charging
White light: Charging case is fully charged


Open Ear

- The DunRock Clip earphones are open-ear earphones. This means the earpiece does not seal your ear canal, allowing you to still hear surrounding sounds clearly.
- The DunRock Clip is best suited for the following situations:
  - Optimal for:
    - Outdoor activities
    - Calls and online meetings
    - Sports
  - Not optimal for:
    - Gym (when loud music is playing)
    - Airplane (due to engine noise)
    - And other places where you want to reduce ambient sound.



FAQ's

1. **How do I get the best sound?** Improve the sound in two ways: (1) adjust the position of the DunRock Clip in your ear—you will notice more or less bass depending on the placement; (2) adjust the sound settings in the DunRock App.
2. **How do you place the earphones back in the charging case?** You do not necessarily need to place the left earphone on the left side of the case. Each time you remove the earphones from the charging case and connect them, L & R are automatically reassigned.
3. **How do you wear these earphones?** Place the earphones at the top of your outer ear and slide them down until they fit securely and comfortably.






Reset

Are you experiencing issues with your earphones? For example: one or both earphones are not connecting. Always reset the earphones first before seeking assistance from the point of purchase.

How to reset your earphones:

1. Charge the charging case with the earphones inside and remove the earphones from your Bluetooth settings.
2. With the earphones inside, press and hold the button on the charging case for 15 seconds.
3. The light on the charging case will now flash red and white 3 times.
4. Release the button and keep the earphones in the charging case.
5. Close the lid of the charging case and wait 10 seconds.
6. Reconnect.



Safety

- Prevent damage or danger: do not disassemble the earphones or the charging case.
- Avoid extreme temperatures (below 0°C or above 45°C).
- Do not use the lights near children's or animals' eyes.
- Avoid using earphones where ambient sound is important for safety.
- Do not use earphones during thunderstorms to avoid faults and electric shocks.
- Do not use harsh chemicals for cleaning.
- Do not use the earphones for long periods and/or at high volume; this may damage your hearing.

GRUPO AUDIO®


RoHS

Made In China

DunRock®

All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, or distributed in any form without prior written permission from Grupo Audio B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands, the owner of the intellectual property. Legal action will be taken in case of infringement.

Bediening



Aan: Open het oplaaddoosje en houd de touchbediening ingedrukt

Uit: Plaats de oordopjes terug in de case en sluit het klepje

Je wordt gebeld. Druk 2× om op te nemen of hou ingedrukt om af te wijzen. Druk 2× om weer op te hangen.



Play/pause: dubbel tikken

Volgend nummer: 3x tikken op rechter oordopje

Spraakassistent: 3x tikken op linker oordopje

Wijzig dit in de App




Verbind

- *Alleen de eerste keer*: laad de case op > open de oplaadcase > beide oortjes uit de case > *stickertjes verwijderen > plaats terug in case > sluit doosje.


1. Open het doosje. De oordopjes proberen nu te verbinden.
2. Ga in je telefoon naar de bluetoothinstellingen en kies DunRock Clip. Kies: verbinden > toestaan.

*



Multipoint

Je kan de DunRock Clip met 2 apparaten tegelijk verbinden.




1. Connect je oordopjes met apparaat A (bijv. je telefoon) en doe daarna de bluetooth van apparaat A weer uit.
2. Zet bluetooth aan van apparaat B en verbind nu de DunRock Clip.
3. Zet de bluetooth op apparaat A weer aan. De oordopjes verbinden nu óók met dit apparaat. Ze zijn nu dus verbonden met apparaat A + B.




Opladen

Oordopjes



Tijdens het opladen van de oordopjes: constant rood licht
Wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen: constant wit licht

Oplaaddoosje



Rood licht: Oplaaddoosje is aan het opladen
Wit licht: Oplaaddoosje is volledig opgeladen


Open Ear

- De DunRock Clip oordopjes zijn open-ear oordopjes. Dat betekent dat de oordop niet je gehoorgang afsluit. Je hoort omgevingsgeluid nog goed.
- In deze situaties is de DunRock Clip het beste:
  - Optimaal voor:
    - Buitenactiviteiten
    - Bellen en online meetings
    - Sporten
  - Niet optimaal voor:
    - Sportschool (als daar harde muziek wordt gedraaid)
    - Vliegtuig (vanwege het geluid van de motor)
    - En andere plekken waar je het omgevingsgeluid wilt dempen.



FAQ's

1. **Hoe krijg ik het beste geluid?** Verbeter het geluid op twee manieren: (1) pas de positie in je oor van de DunRock Clip aan en je meer dat je meer of minder bas hoort. (2) Pas het geluid aan in de DunRock App.
2. **Hoe plaats je de oordopjes terug in de oplaadcase?** Je hoeft de linker oordop niet zozeer links in de oplaadcase te plaatsen. Elke keer dat je de oordopjes uit de oplaadcase haalt en verbindt, wordt L & R opnieuw bepaald.
3. **Hoe draag je deze oordopjes?** Plaats de oordopjes bovenaan je oorschelp en schuif ze naar beneden totdat ze een goede stabiele positie hebben ingenomen.






Reset

Ervaar je problemen met je oordopjes? Voorbeeld: één of beide oordopjes verbinden niet. Reset de oordopjes dan altijd eerst voordat je hulp zoekt bij het verkooppunt.

Zo reset je jouw oordopjes:

1. Laad de oplaadcase met de oordopjes erin op en verwijder de oordopjes uit je bluetoothinstellingen.
2. Met de oordopjes erin, hou het knopje op de oplaadcase 15 seconden ingedrukt.
3. Het lampje op de oplaadcase knippert nu 3× rood en wit.
4. Laat het knopje los en hou de oordopjes in de oplaadcase.
5. Sluit het klepje van de oplaadcase en wacht 10 seconden.
6. Verbind opnieuw.



Veiligheid

- Voorkom schade of gevaar: demonteer de oordopjes of de oplaadcase niet.
- Vermijd extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
- Gebruik de lampjes niet dicht bij ogen van kinderen of dieren.
- Vermijd het gebruik van oortjes waar omgevingsgeluid belangrijk is voor veiligheid.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens onweer om storingen en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën bij het schoonmaken.
- Gebruik de oordopjes niet langdurig en/of op hoog volume, dit kan je gehoor beschadigen.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grupo Audio B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland, de eigenaar van het intellectueel eigendom. Bij inbreuk op deze rechten zullen juridische stappen worden ondernomen.

Touch-Steuerung



Einschalten: Ladecase oder Lasche öffnen und Touch-Steuerung gedrückt halten

Ausschalten: Ohrhörer zurück in das Case legen und Klappe schließen

Sie erhalten einen Anruf. 2× drücken zum Annehmen oder gedrückt halten zum Ablehnen. 2× drücken zum Auflegen.



Abspielen/Pause: doppelt tippen

Nächster Titel: 3× tippen rechtes Ohrhörer

Sprachassistent: 3× tippen linkes Ohrhörer

Ändern Sie es in der App




Verbinden

- *Nur beim ersten Mal:* Case aufladen > Ladecase öffnen > beide Ohrhörer aus dem Case nehmen > *Aufkleber entfernen > zurück ins Case legen > Case schließen.


1. Öffnen Sie das Case. Die Ohrhörer versuchen nun, sich zu verbinden.
2. Gehen Sie in Ihrem Telefon zu den Bluetooth-Einstellungen und wählen Sie DunRock Clip. Wählen Sie: Verbinden > Zulassen.

*



Multipoint

Du kannst den DunRock Clip gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden.




1. Verbinde deine Ohrhörer mit Gerät A (z. B. deinem Telefon) und schalte dann Bluetooth auf Gerät A wieder aus.
2. Schalte Bluetooth auf Gerät B ein und verbinde nun den DunRock Clip.
3. Schalte Bluetooth auf Gerät A wieder ein. Die Ohrhörer verbinden sich nun auch mit diesem Gerät. Sie sind jetzt mit Gerät A und B verbunden.



Wie aufladen


Ohrhörer



Ohrhörer in Ladecase legen & schließen

Während des Ladevorgangs: dauerhaft rotes Licht
Wenn Ohrhörer geladen sind: dauerhaft weißes Licht

Ladecase



Rotes Licht: Ladecase wird geladen
Weißes Licht: Ladecase ist vollständig geladen


Open Ear

- Die DunRock Clip Ohrhörer sind Open-Ear Ohrhörer. Das bedeutet, dass der Ohrhörer deinen Gehörgang nicht verschließt. Du nimmst Umgebungsgeräusche weiterhin gut wahr.
- In diesen Situationen ist der DunRock Clip am besten geeignet:
  - Optimal für:
    - Outdoor-Aktivitäten
    - Telefonate und Online-Meetings
    - Sport
  - Nicht optimal für:
    - Fitnessstudio (bei lauter Musik)
    - Flugzeug (wegen Motorengeräuschen)
    - Und andere Orte, an denen du Umgebungsgeräusche dämpfen möchtest.



FAQ's

1. **Wie erhalte ich den besten Klang?** Verbessern Sie den Klang auf zwei Arten: (1) Passen Sie die Position der DunRock Clip Ohrhörer in Ihrem Ohr an – so hören Sie mehr oder weniger Bass. (2) Passen Sie den Klang in der DunRock App an.
2. **Wie setzt man die Ohrhörer zurück in das Ladecase?** Sie müssen den linken Ohrhörer nicht unbedingt links im Ladecase platzieren. Jedes Mal, wenn Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen und verbinden, werden L & R automatisch neu zugewiesen.
3. **Wie trägt man diese Ohrhörer?** Setzen Sie die Ohrhörer oben auf die Ohrmuschel und schieben Sie sie nach unten, bis sie eine stabile und sichere Position eingenommen haben.






Zurücksetzen

Haben Sie Probleme mit Ihren Ohrhörern? Zum Beispiel: Einer oder beide Ohrhörer verbinden sich nicht. Setzen Sie die Ohrhörer immer zuerst zurück, bevor Sie Unterstützung beim Verkaufsort suchen.

So setzen Sie Ihre Ohrhörer zurück:

1. Laden Sie das Ladecase mit den Ohrhörern und entfernen Sie die Ohrhörer aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts.
2. Halten Sie bei eingelegten Ohrhörern die Taste am Ladecase 15 Sekunden lang gedrückt.
3. Die Lampe am Ladecase blinkt nun 3× rot und weiß.
4. Lassen Sie die Taste los und lassen Sie die Ohrhörer im Ladecase.
5. Schließen Sie das Kläppchen des Ladecase und warten Sie 10 Sekunden.
6. Erneut verbinden.



Sicherheit

- Schäden oder Gefahr vermeiden: Zerlegen Sie weder die Ohrhörer noch das Ladeetui.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (unter 0°C oder über 45°C).
- Verwenden Sie die Lichter nicht in Augennähe von Kindern oder Tieren.
- Vermeiden Sie Ohrhörer, wenn Umgebungsgeräusche für die Sicherheit wichtig sind.
- Verwenden Sie die Ohrhörer bei Gewitter nicht, um Störungen und Stromschläge zu vermeiden.
- Keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht zu lange und/oder zu laut – dies kann das Gehör schädigen.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Niederlande, dem Inhaber des geistigen Eigentums, kopiert, reproduziert oder in irgendeiner Form verbreitet werden. Bei Verstoß werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Commandes tactiles



Allumer : Ouvrez le boîtier de charge ou l'onglet et maintenez les commandes tactiles enfoncées

Éteindre : Remettez les écouteurs dans le boîtier et refermez le couvercle

Vous recevez un appel.
Appuyez 2× pour répondre ou maintenez pour rejeter.
Appuyez 2× pour raccrocher.




Lecture/Pause : double tap

Piste suivante : appuyez 3x sur l'écouteur droit

Assistant vocal : appuyez 3x sur l'écouteur gauche

Modifiez-le dans l'App




Connecter

- *Première fois seulement :* chargez le boîtier > ouvrez le boîtier de charge > retirez les deux écouteurs > *retirez les autocollants > remettez-les dans le boîtier > refermez le boîtier.


1. Ouvrez le boîtier. Les écouteurs vont maintenant tenter de se connecter.
2. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez DunRock Clip. Choisissez : connecter > autoriser.

*



Multipoint

Vous pouvez connecter le DunRock Clip à deux appareils simultanément.




1. Connectez vos écouteurs à l'appareil A (par ex. votre téléphone), puis désactivez le Bluetooth de l'appareil A.
2. Activez le Bluetooth de l'appareil B et connectez maintenant le DunRock Clip.
3. Réactivez le Bluetooth de l'appareil A. Les écouteurs se connectent également à cet appareil. Ils sont maintenant connectés aux appareils A et B.



Comment charger


Écouteurs



Écouteurs dans le boîtier & fermer

Pendant la charge des écouteurs : lumière rouge fixe
Lorsque les écouteurs sont chargés : lumière blanche fixe

Boîtier de charge



Lumière rouge : boîtier en charge
Lumière blanche : le boîtier est complètement chargé


Open Ear

- Les écouteurs DunRock Clip sont des écouteurs open-ear. Cela signifie que l'écouteur ne bloque pas votre conduit auditif. Vous entendez toujours bien les sons environnants.
- Dans ces situations, le DunRock Clip est le plus adapté :
  - Optimal pour :
    - Activités en extérieur
    - Appels et réunions en ligne
    - Sport
  - Moins optimal pour :
    - Salle de sport (si de la musique forte y est diffusée)
    - Avion (en raison du bruit du moteur)
    - Et autres endroits où vous souhaitez atténuer les bruits environnants.



FAQ's

1. **Comment obtenir le meilleur son ?** Améliorez le son de deux façons : (1) ajustez la position des DunRock Clip dans votre oreille pour percevoir plus ou moins de basses. (2) Réglez le son dans l'application DunRock.
2. **Comment remettre les écouteurs dans le boîtier de charge ?** Il n'est pas nécessaire de placer spécifiquement l'écouteur gauche à gauche dans le boîtier. Chaque fois que vous retirez les écouteurs du boîtier et les connectez, les canaux L et R sont redéfinis.
3. **Comment porter ces écouteurs ?** Placez les écouteurs sur le haut de votre pavillon auriculaire et faites-les glisser vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient bien stables.






Réinitialiser

Rencontrez-vous des problèmes avec vos écouteurs ? Par exemple : un ou les deux écouteurs ne se connectent pas. Réinitialisez toujours les écouteurs avant de contacter le point de vente.

Comment réinitialiser vos écouteurs :

1. Chargez le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur et supprimez les écouteurs de vos paramètres Bluetooth.
2. Avec les écouteurs dans le boîtier, maintenez le bouton du boîtier enfoncé pendant 15 secondes.
3. Le voyant du boîtier clignote maintenant 3 fois en rouge et blanc.
4. Relâchez le bouton et laissez les écouteurs dans le boîtier.
5. Fermez le couvercle du boîtier et attendez 10 secondes.
6. Reconnectez-les.



Sécurité

- Évitez tout dommage ou danger : ne démontez pas les écouteurs ni le boîtier de charge.
- Évitez les températures extrêmes (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C).
- Ne pas utiliser les lumières près des yeux des enfants ou des animaux.
- Évitez les écouteurs si les sons ambiants sont importants pour la sécurité.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant un orage pour éviter les pannes et chocs électriques.
- N’utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Ne portez pas les écouteurs longtemps et/ou à volume élevé : risque de perte auditive.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être copié, reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Pays-Bas, détenteur des droits de propriété intellectuelle. Toute infraction fera l’objet de poursuites judiciaires.

Controles táctiles



on — Encender: Abra el estuche o la pestaña y mantenga los controles táctiles.

off — Apagar: Devuelva los auriculares al estuche y cierre la tapa.

Estás recibiendo una llamada.
Pulsa 2x para contestar o
mantén pulsado para rechazar.
Pulsa 2x para colgar.



Reproducir/Pausar: doble toque

Siguiente canción: triple toque en el auricular derecho

Asistente de voz: triple toque en el auricular izquierdo

Cámbialo en la App




Conectar

- *Solo la primera vez:* cargue el estuche > abra el estuche de carga > saque ambos auriculares > *retire las pegatinas > vuelva a colocarlos en el estuche > cierre el estuche.


1. Abra el estuche. Los auriculares intentarán conectarse automáticamente.
2. En su teléfono, vaya a los ajustes de Bluetooth y seleccione DunRock Clip. Elija: conectar > permitir.

*



Multipoint

Puede conectar los DunRock Clip a 2 dispositivos al mismo tiempo.




1. Conecte sus auriculares al dispositivo A (por ejemplo, su teléfono) y luego apague el Bluetooth del dispositivo A.
2. Encienda el Bluetooth del dispositivo B y conecte ahora los DunRock Clip.
3. Vuelva a encender el Bluetooth del dispositivo A. Los auriculares ahora también se conectarán a este dispositivo. Están conectados tanto al dispositivo A como al B.



Cómo cargar


Auriculares



Auriculares en el estuche de carga y cerrado

Cuando los auriculares se están cargando: luz roja fija
Cuando los auriculares están cargados: luz blanca fija

Estuche de carga



Luz roja: el estuche se está cargando
Luz blanca: el estuche está completamente cargado


Open Ear

- Los auriculares DunRock Clip son de tipo open-ear. Esto significa que no bloquean el canal auditivo. Todavía puede escuchar claramente el sonido ambiental.
- En estas situaciones, los DunRock Clip son los más adecuados:
  - Óptimo para:
    - Actividades al aire libre
    - Llamadas y reuniones en línea
    - Deporte
  - No óptimo para:
    - Gimnasio (si se reproduce música alta)
    - Avión (por el ruido del motor)
    - Y otros lugares donde desee reducir el sonido ambiental.



FAQ's

1. **¿Cómo obtener el mejor sonido?** Mejore el sonido de dos maneras: (1) ajuste la posición de los DunRock Clip en su oído para percibir más o menos graves. (2) Ajuste el sonido en la aplicación DunRock.
2. **¿Cómo volver a colocar los auriculares en el estuche de carga?** No es necesario colocar específicamente el auricular izquierdo a la izquierda en el estuche. Cada vez que saque los auriculares del estuche y se conecten, se redefinen los canales L y R.
3. **¿Cómo usar estos auriculares?** Coloque los auriculares sobre la parte superior de la oreja y deslícelos hacia abajo hasta que queden en una posición estable.






Restablecer

¿Tiene problemas con sus auriculares? Por ejemplo: uno o ambos auriculares no se conectan. Siempre reinicie los auriculares antes de solicitar ayuda en el punto de venta.

Cómo reiniciar sus auriculares:

1. Cargue el estuche con los auriculares dentro y elimínelos de los ajustes Bluetooth de su dispositivo.
2. Con los auriculares en el estuche, mantenga pulsado el botón del estuche durante 15 segundos.
3. La luz del estuche parpadeará ahora 3× en rojo y blanco.
4. Suelte el botón y deje los auriculares en el estuche.
5. Cierre la tapa del estuche y espere 10 segundos.
6. Conéctelos de nuevo.



Seguridad

- Evite daños o riesgos: no desmonte los auriculares ni el estuche de carga.
- Evite temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
- No use las luces cerca de los ojos de niños o animales.
- Evite usar los auriculares donde el sonido ambiente sea importante para la seguridad.
- No use los auriculares durante tormentas eléctricas para evitar fallos o descargas.
- No utilice productos químicos agresivos para limpiar.
- No use los auriculares durante mucho tiempo y/o a volumen alto, puede dañar su audición.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida o distribuida de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Ámsterdam, Países Bajos, titular de los derechos de propiedad intelectual. Se tomarán medidas legales en caso de infracción.

Controlli touch



Accensione: Aprire il case di ricarica o la linguetta e tenere premuti i controlli touch

Spegnimento: Riporre gli auricolari nel case e chiudere il coperchio

Ricevi una chiamata. Premi 2x per rispondere o tieni premuto per rifiutare. Premi 2x per terminare la chiamata.




Riproduzione/Pausa: doppio tocco

Traccia successiva: 3x tocca l'auricolare destro

Assistente vocale: 3x tocca l'auricolare sinistro

Modificalo nell'app




Connettere

- *Solo la prima volta:* caricare il case > aprire il case di ricarica > estrarre entrambi gli auricolari > *rimuovere gli adesivi > rimetterli nel custodia > chiudere il custodia.


1. Aprire il case. Gli auricolari tenteranno di connettersi automaticamente.
2. Sul telefono, andare nelle impostazioni Bluetooth e selezionare DunRock Clip. Scegliere: connetti > consenti.

*



Multipoint

È possibile collegare i DunRock Clip a 2 dispositivi contemporaneamente.




1. Collega i tuoi auricolari al dispositivo A (ad esempio il tuo telefono) e poi spegni il Bluetooth del dispositivo A.
2. Accendi il Bluetooth del dispositivo B e collega ora i DunRock Clip.
3. Riaccendi il Bluetooth del dispositivo A. Gli auricolari si connetteranno anche a questo dispositivo. Ora sono collegati sia al dispositivo A che al B.




Come caricare

Auricolari



Quando gli auricolari si stanno caricando: luce rossa fissa
Quando gli auricolari sono carichi: luce bianca fissa

Custodia di ricarica



Luce rossa: custodia in carica
Luce bianca: custodia completamente carica


Open Ear

- Gli auricolari DunRock Clip sono di tipo open-ear. Ciò significa che non bloccano il canale uditivo. È ancora possibile percepire chiaramente i suoni ambientali.
- In queste situazioni, i DunRock Clip sono più adatti:
  - Ottimale per:
    - Attività all’aperto
    - Chiamate e riunioni online
    - Sport
  - Non ottimale per:
    - Palestra (se viene riprodotta musica ad alto volume)
    - Aereo (a causa del rumore del motore)
    - E altri luoghi dove si desidera attenuare i suoni ambientali.



FAQ's

1. **Come ottenere il miglior suono?** Migliorare il suono in due modi: (1) regolare la posizione dei DunRock Clip nell'orecchio per percepire più o meno bassi. (2) Regolare il suono nell'app DunRock.
2. **Come riporre gli auricolari nella custodia di ricarica?** Non è necessario posizionare specificamente l'auricolare sinistro a sinistra nella custodia. Ogni volta che si estraggono gli auricolari dalla custodia e si connettono, i canali L e R vengono ridefiniti.
3. **Come indossare questi auricolari?** Posizionare gli auricolari sulla parte superiore del padiglione auricolare e farli scorrere verso il basso fino a quando non assumono una posizione stabile.






Reimposta

Riscontri problemi con i tuoi auricolari? Ad esempio: uno o entrambi gli auricolari non si connettono. Reimposta sempre gli auricolari prima di contattare il punto vendita.

Come reimpostare i tuoi auricolari:

1. Carica la custodia con gli auricolari all'interno ed elimina gli auricolari dalle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo.
2. Con gli auricolari nella custodia, tieni premuto il pulsante della custodia per 15 secondi.
3. Il LED della custodia lampeggia ora 3× in rosso e bianco.
4. Rilascia il pulsante e lascia gli auricolari nella custodia.
5. Chiudi il coperchio della custodia e attendi 10 secondi.
6. Riconnetti gli auricolari.



Sicurezza

- Evita danni o pericoli: non smontare gli auricolari né la custodia di ricarica.
- Evita temperature estreme (sotto 0°C o sopra 45°C).
- Non usare le luci vicino agli occhi di bambini o animali.
- Evita l'uso degli auricolari dove i suoni ambientali sono importanti per la sicurezza.
- Non usare gli auricolari durante i temporali per evitare guasti o scosse elettriche.
- Non usare sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Non usare gli auricolari a lungo e/o ad alto volume: può danneggiare l'udito.


GRUPO AUDIO®

RoHS
Made In China

DunRock®

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta o distribuita in alcun modo senza il previo consenso scritto di Grupo Audio B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Paesi Bassi, titolare della proprietà intellettuale. In caso di violazione, verranno intraprese azioni legali.

DunRock Clip



Power on: Open charging case or tab & hold touch controls

Power off: place earbuds back in case and close lid

You are receiving a call.
Press 2x to answer or hold to reject. Press 2x to hang up.



Play/pause: double tab

Skip track: triple tab right earbud

Voice Assist: tripple tab left

Change it in the App

